# A V 設備の使い方 【体育講義室 D171教室】



【AV利用の場合】・・・・操作卓使用

#### ● A V 設備の利用開始/終了時

まず、はじめに主電源スイッチをONにしてください。 システムの電源が入ります。

利用終了時は主電源スイッチをOFFにしてください。 システム電源が切れます。

#### ●マイクを使う

システム電源を入れるだけで、マイクを使用することができます。 また、音量の調節も可能です。

主電源スイッチの横にあるマイクボリューム(青)で音量を調節して下さい。

※マイクは有線マイクが使用でき、操作卓では別途2 本のマイクが接続でき、同時に3本の利用が可能。

#### ●プレビューモニターを使う

- ①主電源スイッチをONにすると、自動的にプレビュー モニターの電源もONになります。
- ②操作パネルでディスプレイ用の映像を選択すると、 液晶ディスプレイに表示する映像と同じ映像が表 示されます。

#### ●液晶ディスプレイを使う

- ①操作パネルのディスプレイ電源スイッチを押します。
- ②液晶ディスプレイの電源が入り、操作パネルで選択した映像が表示されます。
- ③電子黒板としての利用は、常設PCにインストールされている「ペイントソフト」を使用することによりご使用いただけます。
- ※電子黒板利用「ペイントソフト」については、別紙の取扱説明書をご確認下さい。


#### 【音響のみの利用の場合】・・・音響操作ボックスを使用

#### ●音響設備の利用開始/終了時


音響操作ボックスのシステム電源スイッチをONにしてください。システムの電源が入ります。利用終了時はシステム電源スイッチをOFFにしてください。 システムの電源が切れます。

#### ●マイク・持込機器を拡声する

マイク接続パネル(MIC3、4)にマイクケーブル、持込機器(L、R)に音声ピンケーブルを接続し、各ボリューム (緑)で音量を調節して下さい。



【AV利用の場合】







常設PC

タッチパネル液晶ディスプレイ(電子黒板)



主電源/ディスプレイ電源ON時の 操作パネルとプレビューモニター



#### 【音響利用の場合】





音響操作用システム電源スイッチ



# A V 設備の使い方 【体育講義室 D171教室】



【操作卓:プレビューモニター/操作パネル】





- ①主電源のON·OFFを行います。
- ②マイクの音量を調整します。
- ③タッチパネル液晶ディスプレイ電源のON・OFFを行います。
- ④ディスプレイへの映像選択をしたAV音量を調整します。
- ⑤ディスプレイ映像選択:常設PCの映像を表示します。
- ⑥ディスプレイ映像選択:書画カメラ(OHC)の映像を表示します。
- ⑦ディスプレイ映像選択:ブルーレイ(BD)の映像を表示します。
- ⑧ディスプレイ映像選択: 持込 HDMIの映像を表示します。
- ⑨ディスプレイ映像選択:持込PCの映像を表示します。
- ⑩ディスプレイ映像選択:ディスプレイの表示をOFFします。

【操作卓:操作パネル】





【音響操作ボックス:持込機器接続パネル】



#### ●持込PCの画面を映す

- ①持込PC入力端子にケーブル(卓上RGB/卓上HDMI) とパソコンをつなげます。
- ②卓上RGBの音声を出力したい場合は、音声ケーブルを接続 します。
- ③タッチパネルで卓上RGB/卓上HDMI入力を選択します。

ディスプレイに画面が映し出されない場合、パソコンでの 操作が必要です。

パソコンのFnキー+F\*キー (CRT or 表示のある キー) を2回押して下さい。



#### ● BD·DVD·CDなどを再生する

- ①操作パネルでブルーレイディスクを選択します。
- ②ブルーレイディスクプレーヤー本体の上部右側にある操作 部や据付のワイヤレスリモコンで電源操作やディスクトレイ の開閉及びプレイ/ストップ等の操作が行えます。



### ブルーレイディスクプレーヤー

#### ●書画カメラ (OHC) を使う

- ①操作パネルで書画カメラ(OHC)を選択します。
- ②カメラ部の「ズームホイール」でズーム調整します。
- ③オートフォーカス「AFIオン時は緑色(基本)

オフ時は白色になり、手動で フォーカス調整もできます。





## 電子黒板のご利用方法



#### ■常設パソコンから利用する場合



① 操作パネルの「主電源」ボタンを押して AV機器の電源をONにしてください。



② ディスプレイの「ON」ボタンを押して電子黒板の電源を入れ、映像選択ボタンの「常設PC」を押してください。



③ 常設パソコンの電源をONにしてください。



④ 電子黒板にパソコンの画面が表示されたら ログインし、画面をタッチしてタッチパネルが 正常に動作していることを確認してください。

### ■持込パソコンを接続して利用する場合



① 備え付けの映像ケーブルとUSBケーブルを 持込みPCに接続して電源を入れてください。



② BIGPAD用USB切替の「持込機器」のボタンを 押してください。ボタンが赤く点灯します。



③ 操作パネルの「主電源」ボタンを押して AV機器の電源をONにしてください。



④ ディスプレイの「ON」ボタンを押して電子黒板の 電源を入れ、持込みパソコンを繋いだケーブルの ボタンを押してください。ディスプレイに画面が 投影されます。



⑤ 電子黒板にパソコンの画面が表示されたら、 電子黒板の画面をタッチしてタッチパネルが正常に 動作していることを確認してください。 (USBドライバを読み込んでタッチ操作が可能になる まで少し時間がかかる場合があります)

タッチパネル機能に必要なドライバは、Windows 7 及び 8 はUSBケーブル接続の際に自動的にインストールされます。 Macintoshは別途ドライバのインストールが必要となります。

# ペンソフトウエアの使用方法

P C が画面で操作できるほか、専用のソフトをインストールすることで、下記のようなことができます。 (教室の常設パソコンにはインストールされています)

## ホワイトボードを起動しましょう

1.デスクトップ上にある「ペンソフト」アイコン



をダブルタッチ(2回素早くタッチ)します。

2.ホワイトボードが起動します。



### ホワイトボードに文字を書いてみましょう

ペンで画面(ホワイトボード部分)に触れると、画面に描くことができます。



#### ●ペンの太さや色を変えたいとき



を2回タッチしてください。



#### 2.右図の設定メニューから設定します。

- ・使いたいペン (ペン、筆ペン、 マーカー、図形ペン)、 色(黒、赤、青、緑、黄、白)、 太さ  $(1 \sim 5)$  を選んでください。
- ・設定を終了するときは 閉じるボタン 🛛 を タッチしてください。



#### 3.カスタムは任意の太さ、任意の色を作成する ができます。

・カスタムをタッチし、▼ をタッチすると太さ、 また色を設定をすることができます。

### 消しゴムで消してみましょう

#### ●イレーザーで消したいとき

・付属のイレイザーで、黒板消しと同じ要領で画面をやさしくこすると、 消すことができます。





### ●ペンで消したいとき

・消しゴムアイコン タッチし、消したい部分に ペンで触れると(やさしく こするイメージ)、書いた ところを消すことができます。



### ●消しゴムの大きさを変えたいとき

- 1.消しゴムアイコン 📮 を2回タッチします。
  - ・もしくは消しゴムを選んでいる状態で、再度消しゴムアイコンをタッチします。
- 2.下図の4つの大きさの中から選んでタッチします。



- ●シート内のすべての文字や画像を一度に消したいとき
  - 1.消しゴムアイコン 🔙 を2回タッチします。
  - ・もしくは消しゴムを選んでいる状態で、再度消しゴムアイコンをタッチします。
  - 2.シートクリア をタッチすると、確認ダイアログボックスが表示されます。
    - 「はい」をタッチするとすべてのオブジェクトが消えます。

### 書いた文字をテキスト変換してみましょう





選択アイコン をタッチし、変換したい文字を選択します。





### 画像ファイルの挿入をしてみましょう



・画像挿入アイコン をタッチし、 画像ファイル挿入または画面キャプチャ を選択します。

画面キャプチャ切り飲きツール 国 画面上を切り出してベンソフト/ベンソフトモバイル に貼り付けることができます。ベンで画面上の領域 を指定してください。 画面全体を貼り付ける キャンセル

・画面全体をキャプチャリングする場合は、「画像全体を貼り付ける」を選択します

## デスクトップ画面のキャプチャリングをしてみましょう





・一部分を貼り付ける際には範囲を選択し「ペンソフトへ送信」をタッチするとペンソフトへ貼り付けることが出来ます。


## ページをめくって新しいページ(白紙)にしましょう

- ・画面下のツールバーにありますページ追加ボタンキャッチするとページが追加されます。
- ・ページ送り/戻りボタン くり 2/3 を を タッチすると前のページに戻ったり、送ったりする ことができます。



### ●画面をドラッグしてシートを変える

・ビューアイコン をタッチして、 画面をタッチしたまま右や左に水平に 動かす (ドラッグする) とシートを変えることができます。





# ホワイトボードのシート一覧を表示しましょう

・画面下のツールバーのシート一覧ボタン



をタッチすると、各シートがサムネイルで表示されます。

・1度タッチすると左下図①のように画面の下段に8つまでのシートがサムネイル表示されます。 また、再度タッチすると右下図②のように全画面でサムネイル表示されます(最大1画面40シート表示)。 表示したいシートのサムネイルを素早く2度タッチすると、タッチしたシートが全画面表示されます。



### データを保存しましょう

1.メニューの保存アイコン



**マイロ マイロ マイロ アイロ アイロ でります。** 

2.保存方法を選びます。

•新規保存:

上書保存:

·PDF保存:

画像保存:



※新規保存、上書き保存はホワイトボードファイル(SWSX形式)

で保存され、再編集することができます。

※PDF保存、画像保存(BMP、JPEG、PNG形式で保存)は、再編集することはできません。

[メモ] 画像保存のファイル形式は画面下のツールバーの設定 をタッチし、「シート」タブの「画像保存形式」で設定したファイル形式となります。



- 3.保存先を選び、OKボタン cx をタッチします。
- 4.保存ボタン 🗒 をタッチします。





[メモ] ファイル名を変更する場合、ファイル名欄をタッチするとキーボードが起動します。





### 保存したデータを呼び出しましょう

1.メニューの開くアイコン \_\_\_ をタッチします。



2.呼び出し方法を選びます。

•新規作成

・新規に開く

■:現在のシートに保存したデータを追加で開きます。 ・追加で開く



3.保存したデータを呼び出します。

・保存した場所を選択し、

OKボタン OK をタッチします。

4.ファイルを選択し、OKボタン ox をタッチします。





## ツールバー(画面下)の構成



① ピン留め タッチするとツールバーをピン留めをする/しない設定を切り換えます。

画面上に常にツールバーを表示したい場合はピン留め(青色ボタン)設定、 メニューを表示しているときのみツールバーを表示したい場合はピン留めしない

設定にしてください。

② シート一覧 タッチすると、シートの一覧がサムネイルで表示されます。

ペンソフトの設定を行います。 ③ 設定

④ 検索ボックス シート内(すべてのシート内)のテキストや手書き文字を検索します。

(5) **シート戻りボタン** 前のシート/次のシートに移動します。

⑥ページ番号 シートの枚数とシートの現在のシートの番号を表示しています。 ⑦シート追加ボタン タッチするとシートが追加されます。(最終ページを表示している時のみ表示)

⑧ ボード一覧 タッチすると、ボードの一覧をサムネイルで表示します。



: ホワイトボードを追加する : 透明ボードを追加するとき

※すでに透明ボードを開いている場合は透明ボードを追加できません。

9 最小化 ⑩ ウィンドウ化

⑪ 終了

本ソフトウェアをタスクトレイに格納します。

本ソフトウェアをウィンドウ化します。(ホワイトボードモードのみ)

本ソフトウェアを終了します。

### メニューアイコンの構成



·開く

·保存 ・ペン1~3

・消しゴム

·選択

ファイルを開きます

ファイルを保存します。 タッチして文字や線を書きます。

再度タッチすると文字の色、線の太さを設定します。

タッチして文字や線を消します。

再度タッチすると消しゴムの大きさを設定します。

タッチして画像や図形を選択します。 選択方法は用途に合わせ3種類あります。 (タッチ選択/矩形選択/なげなわ選択)



貼り付け

コピーした図形やテキストを貼りつけます。



·画像挿入

画像を取り込むことができます。

保存している画像を取り込みます。

: 画面キャプチャを取り込みます。

·図形挿入

図形や直線/矢印を描きます。

・データ取り込み TWAIN機器から取り込んだ画像を貼り付けます。

・テキスト挿入 キーボードツールからテキストを入力します。

元に戻す ひとつ前の操作を取り消します。

・やり直し ひとつ前に取り消した操作をやり直します。 ・ビュー ホワイトボードの拡大やページの移動ができます。


·指定領域拡大 画面の一部分を拡大表示します。 全機能 すべての機能を一覧で表示します。

一覧から使用する機能を選んだり、スクエアメニューの機能を置き換え たりします。

### ● Power Point スライドショー連携

Microsoft PowerPoint® のスライドショー表示すると、Microsoft PowerPoint®のスライドショーとペンソフトの操作が簡単にでき、

プレゼンテーションがしやすくなりました。



Microsoft PowerPoint® のスライドショー表示するとコントロールツールバーを自動的に表示します。

- ①前のスライドを表示します。
- ②次のスライドを表示します。
- ③選択モードに変更します。
- ④ペンモードへ変更します。
  - ・ペンの色は、Microsoft PowerPoint®の「スライドショー設定」で変更することができます。
  - ・もう一度ペンアイコンにタッチするとペンの色を6色選択することが出来ます。 ペンの太さは変更することができません。
- ⑤ 消しゴムモードに変更します。



ホワイトボード起動時に、ホワイトボードに表示されるアイコン( 💽 )をクリックするとスライドショーに戻ります。

⑦表示しているスライドショーを終了し、コントロールツールバーを閉じます。

ペンモードで描画などした場合は、「インク注釈を保持しまか?」の確認画面が表示されます。

